

## Mode Archivage

## Sommaire

Avant-propos	125
Enregistrement	126
Restitution	126

## Avant-propos


Votre TENOR peut stocker sur une carte à mémoire le contenu de toutes les mémoires (circuits, intensités et temps, mémoires de couleurs et mémoires de commande), des chenillards, des effets spéciaux, du patch, des courbes, des programmations de touches ou de lignes externes et des programmations MIDI.

Sur décision de l'opérateur, votre TENOR peut être en mode d'enregistrement continu automatique de toute mémorisation. Reportez-vous au chapitre 8, MENU 1.8 pour utiliser cette fonction

Vous pouvez bien sûr, rappeler le contenu stocké dans les mémoires du pupitre et le chargement des registres et des lignes flash.

Après chaque opération d'enregistrement ou de restitution, vous pouvez comparer les contenus d'une carte et des mémoires du pupitre, reportez-vous au chapitre 8, MENU 2.1, pour utiliser cette fonction.

Pour accéder à ce mode de travail, utilisez les touches TO CARD ou FROM CARD du pupitre et reportez-vous aux pages suivantes pour continuer votre travail.



CLAVIER D'ACCES AU MODE ARCHIVAGE

### Remarques

- Une carte enregistrée sur le CANTOR ou le E28 peut être relue dans le TENOR, et inversement, une carte enregistrée sur le TENOR peut être relue dans le CANTOR ou le E28 (à l'exclusion évidemment des données inexistantes dans ces machines, ou des circuits gradateurs excédentaires).

Exemple :

Lecture d'une carte venant du CANTOR :

- la programmation des touches, des lignes externes ainsi que les programmations "MIDI" sont rejetées.
- on obtient le message "DISCORDANCE SUR PATCH OU COURBURE", car il n'y a pas de courbures dans le CANTOR.

Lecture d'une carte venant d'un E28 :

- on obtient le message "DISCORDANCE SUR PATCH OU COURBURE", car il n'y a pas de patch dans le E28.

- Avec un TENOR version 3.5 ou postérieure, n'utilisez pas de carte ayant été enregistrée sur un TENOR version 3.1, il y a risque d'incohérence.

### Note

Les cartes mémoires sont protégées par une pile d'une durée de vie moyenne de trois ans garantie par le fournisseur, nous vous conseillons de noter sur vos cartes les dates de mise en service et de les vérifier régulièrement.

Pour les spectacles importants, nous vous conseillons également d'utiliser une deuxième carte comme back up.

Si vous utilisez régulièrement vos cartes, le TENOR vous avertit lorsque le niveau de la pile atteint une valeur critique.

A ce moment, vous devez :

- charger les données de la carte dans le TENOR
- changer la pile de la carte
- réécrire les données sur la carte

Nous tenons ces cartes à votre disposition sous référence CSC - xxx - S - 04

avec : xxx = 064 pour une carte 64 K  
128 pour une carte 128 K

## Enregistrement

Pour sélectionner le mode enregistrement, poussez la touche "TO CARD"

TO  
CARD

Si la carte est déjà occupée, un message "CARTE OCCUPEE" apparaît à l'écran.

TO  
CARD

3 x

Pour enregistrer, poussez trois fois la touche "TO CARD "et la machine stocke toutes les données sur la carte.

Si le message "CARTE PROTEGEE" apparaît, votre carte est en mode protection écriture.

Un petit interrupteur à l'arrière de votre carte permet de lever cette protection.

A la fin de l'enregistrement, le message "ARCHIVAGE TERMINE" apparaît à l'écran, et le TENOR compare automatiquement les contenus de la carte et des mémoires du pupitre.

Si des discordances apparaissent, utilisez une autre carte.

## Restitution

Pour sélectionner le mode restitution, poussez la touche FROM CARD et l'écran affiche une suite de rubriques que vous sélectionnerez pour préparer votre restitution.

FROM  
CARD

ARCHIVAGE	PUPITRE	
RESTITUTION		
SELECTIONNER LES NUMEROS		
MEMOIRES (INTENSITES, COULEURS ET CONTROLE)	1	OUI
CHENILLARDS	2	OUI
EFFETS SPECIAUX	3	OUI
COURBES GRADATEURS ET LE PATCH	4	OUI
TOUCHES PROGRAMMEES ET LIGNES EXTERNES, MIDI	5	OUI
POUR RESTITUER	FROM CARD 3X	
POUR SORTIR	MODE OU CL 2 X	

En poussant la touche correspondant au numéro de rubrique souhaitée, vous déterminerez les zones de mémoires de la carte que vous allez restituer. Quand une rubrique est assortie d'une icône "NON", le contenu de cette zone du pupitre ne sera pas modifié lors de la restitution



n° rub

Par défaut, lors d'une réinitialisation du pupitre, toutes les rubriques sont sur la position de restitution possible (icône "OUI").

Pour restituer, poussez trois fois la touche "FROM CARD".

FROM  
CARD

3 x

A la fin de la restitution, le message "RESTITUTION TERMINEE" apparaît à l'écran, et le TENOR compare automatiquement les contenus de la carte et des mémoires du pupitre.