



## Mode Patch

## Sommaire

<b>Avant-propos</b>	121
<b>Attribution de gradateurs à un circuit</b>	
• Connecter un gradateur à un circuit	122
• Connecter une série de gradateurs à un circuit	122

## Avant-propos


Votre TENOR, prévu pour 120 ou 240 circuits, peut commander jusqu'à 512 gradateurs.

Réaliser un patch signifie que vous pouvez connecter un nombre quelconque de gradateurs sur n'importe quel circuit, le facteur de connexion se faisant par dizaines de pourcents et cela individuellement par gradateur.

Le fait de connecter un gradateur à un circuit le déconnecte automatiquement du circuit auquel il était précédemment connecté.

Pour accéder à ce mode de travail, utilisez la touche PATCH du pupitre.

L'écran affiche la suite des manipulations possibles dans ce mode.



CLAVIER D'ACCES AU MODE PATCH

PATCH		
CIRCUIT	GRADATEUR	%
1	1	100
2	2	100
3	3	100
4	4	100
5	5	100
6	6	100
7	7	100
8	8	100
9	9	100
10	10	100
11	11	100
12	12	100
13	13	100
14	14	100
15	15	100
16	16	100
17	17	100
POUR CHANGER DE MODE	PATCH	
POUR PATCHER	CD	
POUR PAGINER	PAGE	
POUR SORTIR	MODE OU CL 2 X	

En utilisant la touche PAGE, vous visualiserez la série des 17 premiers gradateurs connectés aux premiers circuits dans l'ordre croissant des numéros de circuits.

Le PATCH initial est celui où le gradateur 1 est connecté à 100 % au circuit 1 et ainsi de suite pour 240 circuits.

En utilisant à nouveau la touche PAGE, vous visualiserez la série des 17 gradateurs suivants.

En repoussant sur la touche "PATCH", vous pouvez visualiser la même information triée par numéro de gradateurs.

Pour remettre le PATCH à l'état initial, poussez cinq fois la touche RET.



Pour déconnecter tous les gradateurs, poussez cinq fois la touche ALL.




## Attribution de gradateurs à un circuit

Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul circuit à la fois mais, sur ce circuit, vous pouvez connecter n'importe quel nombre de gradateurs avec le même pourcentage et n'importe quel autre nombre avec d'autres pourcentages

### Connecter un gradateur à un circuit


Entrez le numéro du circuit souhaité, poussez la touche PATCH, entrez le numéro de gradateur, préparez la proportion en poussant la touche % et donnez la valeur du facteur de connexion en dizaine de % (une touche numérique).



### Connecter une série de gradateurs à un circuit

Entrez le numéro du circuit souhaité, poussez la touche PATCH, entrez le numéro du premier gradateur, poussez la touche "double flèche", entrez le numéro du dernier gradateur désiré, préparez la proportion en poussant la touche % et donnez la valeur du facteur de connexion en dizaine de % (une touche numérique).

Pour la sélection des gradateurs, vous pouvez également utiliser une combinaison avec les touches "+" et "-" comme décrit au chapitre 2.



Toutes ces manipulations se réalisent au pupitre.

Après avoir introduit le facteur de connexion, l'écran affiche la liste du patch avec, comme première ligne, les informations que vous venez d'introduire.

Pour continuer le patch, entrez le numéro du circuit suivant et vous revenez à l'écran indiquant les manipulations.