


# TENOR

Manuel  
d'instruction



Version software : 5,4

1105.35.212

TENOR



---

## SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - POSE & RACCORDEMENT	1
CHAPITRE 2 - MODE REGISTRE	13
CHAPITRE 3 - MODE CHENILLARD	39
CHAPITRE 4 - MODE EFFET SPECIAL	47
CHAPITRE 5 - MODE COULEUR	55
CHAPITRE 6 - MODE FLASH	63
CHAPITRE 7 - MODE TRANSFERT	73
CHAPITRE 8 - MODE MENU	87
CHAPITRE 9 - MODE PATCH	119
CHAPITRE 10 - MODE ARCHIVAGE	123
CHAPITRE 11 - MODE IMPRIMANTE	127
CHAPITRE 12 - COMMANDES EXTERNES	133
CHAPITRE 13 - MODE INFRA-ROUGE	137
CHAPITRE 14 - MODE MIDI	143
CHAPITRE 15 - GLOSSAIRE, MESSAGES & TEST	177
TABLE DES MATIERES	185

TENOR

